

アートパネルの壁取り付け、オーダー対応について

取り付けは、必ず専門知識のあるプロの業者の方に依頼し、取り付け業者様の責任において行ってください。

- ・この商品は屋内向き仕様になっています。直射日光や雨風を避けて設置してください。
- ・直射日光や冷暖房機の強風などが直接当たらないようにしてください。変形・そり・ヒビ割れ・ゆがみの原因となります。
- ・重量に耐えられる壁面にお取り付けください。
- ・予期せぬ事態で脱落することもあります。貴重品やこわれやすいものの上には設置しないでください。
- ・人通りや周囲の状況に配慮し、安全な場所に設置してください。本体に人が当たると、けがをしたり、衣服を損傷したりすることがあります。

商品には直付けか直掛け用ビスが付属していますが、壁の材質や設置場所の状況に合わせ、必要に応じて別途ご用意いただき、確実なものをお使いください。


商品の標準仕様

ネジで壁面に直付けします ※商品によって異なる場合があります。詳しくはお問い合わせください。


パネル正面よりビス(ネジ)で壁面に直付けします。



GR04 フラワー




AR01 布 AR02 マサエコ 和紙




AR01

フレームを直接壁面直付ビスで壁に固定します。面板裏面のテープの剥離紙をはがして、バランスよく面板をフレームに取り付けます。


面板は一度取り付けたと貼り直しができません。



GR04




注意
表面の装飾は取りはずさず、バランスよく固定してください。



本体の前面のグリーンの間から直接壁面直付ビスで壁に固定します。
※両端から**35mm以上内側**で固定してください。
※斜線の部分は裏側にフレームがあるので、ビスを打たないでください。


AR02



化粧ナットをまわしてははずし、ビス付きアクリルを取りはずします。(ビス付きアクリルの落下防止のため、シールで仮固定しています。破損防止のため、ビス付きアクリルはフレームに対して平行に引いてははずしてください。)



フレームを直接、壁面直付ビスで壁に固定します。



※ビス付きアクリルに付いている仮固定用のシールを剥がすと、アクリルとビス付き裏板にばらけますのでご注意ください。

フレームにビス付きアクリルを取り付ける前に仮固定しているシールを剥がしてください。ビス付きアクリルがばらばらにならないように注意しながら、化粧ナットを締め直します。(破損防止のため、ビス付きアクリルはフレームに対して平行に押し取り付けてください。)

サイズを変更する

●商品ページに「特注サイズできます」と表記している商品は、指定いただいたオーダーサイズでつくることができます。

(商品によってはフレーム、面板、ピース素材の関係上でできるサイズに限りがあり「できない」サイズもございます。詳しくはお問い合わせください。)

※特注サイズを製作する場合、サイズに合わせて装飾のグリーン、布、マサエコ、和紙(ピース)を、足したり減らしたりするため、全体のデザインバランスが変わってきます。内容を充分打ち合わせのうえ手配してください。

商品ページ右上に記載しています。

